


INTERPHONE

stay in touch

Smart air pump 4000




Manuál

Kód: interphoairpump4k

Smart air pump 4000

Děkujeme, že jste si zakoupili přenosný chytrý kompresor 4000. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití a dobře jej uschovejte.



Bezpečnostní upozornění

1. Během nafukování neodcházejte.
2. Neumísťujte kompresor do blízkosti hořlavých a výbušných předmětů.
3. Snažte se vyhnout vlhku, nečistotám a pádu.
4. Neskladujte výrobek na příliš chladném, příliš horkém nebo příliš vlhkém místě..
5. Vestavěná lithiová baterie, Výrobek nevhazujte do ohně ani jej náhodně nevyhazujte.
6. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.


Obsah balení

1 x Chytrý kompresor	1 x jehla na míče
1 x Schrader hadička	1 x Presta ventil
1 x USB-C kabel	1 x Manuál
1 x Cestovní obal	

Specifikace

Název produktu	Smart air pump 4000
Výrobce	Interphone
Rozměry produktu	68×48×154mm
Váha produktu	451g
Tlak nafukování	150 PSI
Pracovní teplota	-10~45°C
Hodnoty baterie	14.8Wh/7.4v
USB vstup	5V= 2A
USB výstup	5V= 2A

1. Zapnutí a vypnutí




Zapnutí:

Pro zapnutí dlouze držte tlačítko zapnutí na 3 sekundy.

Vypnutí:

Dlouhým podržením tlačítka zapnutí na 3 sekundy se vypne.

2. Stav baterie



Různé barvy ukazatele na panelu indikátoru napájení ukazují různý výkon:

Zelená: 70%-100%


Žlutá: 30-70%

Červená: 5%-30%

Červený blesk: pod 5%

(V nízkém stavu energie, je třeba kompresor nabít)


3. Tlačítko Start/Stop



V zapnutém stavu stiskněte tlačítko

Start/Stop, čímž spustíte nafukování a po dosažení nastavené hodnoty tlaku se nafukování automaticky zastaví.

4. Nabíjení



Vstup pro nabíjení USB-C 5V 2A.

Pro nabíjení kompresoru připojte nabíjecí kabel k napájecímu adaptéru (musíte si pořídit vlastní).

Indikátor napájení bliká: nabíjení


Indikátor napájení svítí: baterie je nabitá

Tip:

Během nabíjení pumpu nepoužívejte.


5. Připojte vzduchovou hadici k ventilku

Schrader ventil



Horská kola, elektrokola, motocykly a automobily budou vybaveny ventilem Schrader: Pro nafouknutí připojte ventilek Schrader k vzduchové hadičce.


Adaptér ventilu Presta



U silničních a některých horských kol je třeba při dofukování používat adaptéry s ventilem Presta.

1. Připojte redukci Presta k vzduchové hadičce. 2. Odšroubujte uzávěr ventilu Presta na pneumatice. 3. Ventilek Presta spojte s redukcí a dofoukněte kolo.


Míčová jehla



Při nafukování basketbalových, fotbalových a jiných míčů používejte jehlu na míče. Nafukování: pevně stlačte jehlu na míče a koncovku Schraderova ventilu a vložte ji do míče, aby se nafoukl.

6. Kontrola tlaku vzduchu

Je-li kompresor zapnutý, je po připojení vzduchové hadice k předmětu zobrazen tlak v horní části displeje.



7. Přepínač přednastavených režimů

Stiskněte tlačítko režimu  pro aktivaci jednoho z přednastavených režimů.

Režim	Výchozí hodnoty	Nastavitelný rozsah
Automobil	35PSI	2-65PSI
Motocykl	40PSI	2.0-55PSI
Jízdní kolo	38PSI	2-150PSI
Míč	8PSI	2-15.0PSI
Vlastní režim	100PSI	2-150PSI



8. Přepnutí jednotek

Po dlouhém podržení tlačítka  přepínače jednotek můžete přepnout jednotku tlaku na displeji. Vzorec pro převod jednotek je následující:

1PSI=6.89KPA 1BAR=100KPA 1Kg/cm2=98 KPA.

9. LED světlo

Krátkým stisknutím tlačítka  zapnete světlo, druhým krátkým stisknutím světlo bliká, třetím krátkým stisknutím přepnete do záchranného režimu SOS, čtvrtým krátkým stisknutím světlo vypnete.



10. Přednastavený tlak

Krátký stisk :   Pokud je tlak nižší než 100 PSI, nastavte přednastavený tlak +/- 0,5 PSI. Pokud je vyšší než 100 PSI, nastavte přednastavený tlak +/- 1 PSI.

Dlouhý stisk:   Rychlé přizpůsobení přednastaveného tlaku.

Poznámka: Zařízení automaticky uloží režim a přednastavenou hodnotu tlaku. Při příštím použití stačí pouze přepnout režim a přednastavená hodnota tlaku se nastaví automaticky.

11. Resetování tlaku

Pokud naměřená hodnota tlaku není 0,0, držte současně   stisknuté po dobu 2 sekund a displej se po rozsvícení vrátí do normálního stavu. Poznámka: Tento přístroj je po opuštění výrobního závodu resetován. V důsledku rozdílu nadmořské výšky nebo senzoru, kdy naměřená hodnota tlaku není 0, může ruční resetování zlepšit přesnost tlaku. Kalibrace se nedoporučuje při vysoké teplotě.

12. Hodnota tlaku při nahuštění

Pro zajištění bezpečnosti si před nafouknutím přečtěte návod k použití a zkontrolujte požadovaný tlak vzduchu v těchto nafukovaných předmětech, abyste předešli zranění osob způsobené výbuchem v důsledku nadměrného nafouknutí.

13. Upozornění na tlak v pneumatikách

Před použitím kompresoru pečlivě zkontrolujte tlak vzduchu doporučený výrobcem předmětu, který má být nafouknut (např. pneumatiky, míče, nafukovací matrace atd.). Kompresor používejte pouze v rámci stanovených tlakových limitů.

Varování: Nadměrné nafouknutí může způsobit trvalé poškození předmětu nebo riziko výbuchu, což ohrožuje bezpečnost uživatele. Při práci s kompresorem vždy kontrolujte tlak pomocí kalibrovaného manometru. ujistěte se, že po dosažení požadovaného tlaku okamžitě přestanete nafukovat.

14. Bezpečnostní poznámky

Nenechávejte kompresor během používání bez dozoru.

Používejte jej pouze v dobře větraných prostorách.

Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla a hořlavých materiálů. Nedotýkejte se horkých částí kompresoru během používání ani po něm.

Před prováděním údržby nebo čištění odpojte napájení.


Nepřekračujte maximální tlak uvedený na kompresoru.

Nepoužívejte kompresor v dešti nebo ve vlhkém prostředí.

Uchovávejte jej mimo dosah dětí. Používejte pouze kompatibilní a certifikované příslušenství.

Bezpečnostní opatření při vysoké teplotě

Při odšroubování vzduchové hadice bude vzduchová hadice a konektor vzduchové hadice v důsledku dlouhé pracovní doby vykazovat vysokou teplotu. Nedotýkejte se vzduchové hadice rukama po nezbytně dlouhou dobu.



Běžné tlaky vzduchu v zařízeních


Kategorie	Typ zařízení	Hodnota tlaku
Jízni kolo	Dětská hračka	18~30PSI
	10-16 " kolo	30~45PSI
	20-30 " kolo	38~55PSI
	Silniční kolo	100~120PSI
	Xiaomi 9th vozidlo	40~60PSI
	Invalidní vozík	30~45PSI
Motocykl	Motocykl / elektromotocykl	26~43PSI
Automotiv	Auto	32~40PSI
Míč	Dětský míč	3~6PSI
	Basketbalový míč	7~9PSI
	Fotbalový míč	10~12PSI
	Volejbalový míč	4~6PSI
	Rugy míč	10~14PSI

Odstraňování závad

Porucha	Řešení problémů
Pomalé nafukování	1. Zkontrolujte dostatečný elektrický proud 2. Zkontrolujte, zda vzduchová hadice neuniká 3. Zkontrolujte, zda jsou připojovací díly na obou koncích vzduchové hadice dotažené. 4. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vzduchu.
Kompresor je zapnut ale netlakuje	1. Zkontrolujte, napájení 2. Zkontrolujte, zda tlak v pneumatikách není vyšší než přednastavená hodnota.
Přednastavený tlak nelze zvýšit ani snížit.	Zkontrolujte, režimu nafukování. Zvolte vlastní režim a nastavte hodnoty v rozsahu 2-150 psi.
Nafukování je normální, ale tlak je 0.	1. Výrobky s nízkým tlakem, jako jsou balónky, nejsou v měřicím rozsahu tohoto zařízení. 2. V případě prázdné pneumatiky lze hodnotu tlaku v pneumatice zobrazit pouze krátkodobým nafouknutím pneumatiky.
Po protočení vzduchové trysky se pneumatika automaticky vypne.	3 minuty automatické vypnutí, dlouhým stisknutím tlačítka start se znovu spustí
Při připojování hadice dochází k úniku vzduchu.	Utáhněte vzduchovou hadici
Barva indikátoru nabití se liší od barvy v pohotovostním stavu.	Při vybíjení lithiové baterie dochází ke zjevnému poklesu napětí, což vede k barevnému nesouladu mezi kontrolkou v nabíjecím a pohotovostním stavu. Tento jev není závadou.
Indikátor napájení po nabití nesvítí	Pro opětovné nabití vyměňte nabíjecí kabel a adaptér.

INTERPHONE

stay in touch



Instrukce o likvidaci zařízení pro domácnost (platí v zemích Evropské unie a v zemích se systémem tříděného sběru odpadu) Toto označení na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že tento výrobek nesmí být po skončení své životnosti likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Aby nedošlo k poškození zdraví nebo životního prostředí v důsledku nesprávné likvidace odpadu, musí uživatel tento výrobek oddělit od ostatních typů odpadu a zodpovědně jej recyklovat, aby podpořil udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Domácí uživatelé by se měli obrátit na prodejce, u kterého výrobek zakoupili, nebo na místní úřad, kde získají veškeré informace týkající se odděleného sběru a recyklace tohoto typu výrobku. Firemní uživatelé by se měli obrátit na dodavatele a ověřit si podmínky v kupní smlouvě. tento výrobek nesmí být likvidován společně s ostatním komerčním odpadem. tento výrobek je vybaven baterií, kterou uživatel nemůže vyměnit. nepokoušejte se zařízení otevřít za účelem vyjmutí baterie, protože by to mohlo způsobit poruchy a vážné poškození výrobku. při likvidaci výrobku se obraťte na místní úřad pro likvidaci odpadů, aby baterii vyjmul. Baterie uvnitř zařízení byla navržena tak, aby ji bylo možné používat po celou dobu životnosti výrobku.



FIXED

OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR PRO ČESKO A SLOVENSKO