

INTERPHONE

stay in touch



SYNC70E

UŽIVATELKÁ PŘÍRUČKA

CZ

1.0

Obsah


1 Úvod

2 Bezpečnost a varování

3 Instalace a montáž

4 Použití

5 Nastavení



01. Úvod

YNC70 je 7“ dotykový displej IPS s velmi jasnou a vysoce kontrastní obrazovkou s výbornou viditelností na slunci a ochranou proti dešti. Připojení přes Apple CarPlay a Android Auto pro navigaci, hovory a ovládání médií. Vodotěsné IP66 a úchyt Quiklox zajišťují odolnost a snadnou instalaci.

2. Bezpečnost a varování

Důležité! Před použitím si přečtěte!

Nedodržení pokynů může mít za následek smrt, vážné zranění nebo poškození zařízení. Nesprávné nastavení nebo použití zvyšuje tato rizika. Používejte opatrně a během jízdy se soustřeďte. Minimalizujte interakci s obrazovkou a dodržujte zákony vaší země. Cellularline S.p.A. neručí za pokuty z důvodu nedodržení.

Correct mounting

Ujistěte se, že zařízení nebrání vašemu výhledu, ovládání vozidla, neblokuje žádnou bezpečnostní funkci nebo přístroje na palubní desce.

Při použití ve vertikální poloze může dojít ke snížení výkonu GPS..

Použití audio systémů (Bluetooth interkomy)

Toto zařízení nepodporuje audio systém s Bluetooth ani interkomy. Připojte svůj mobilní telefon přímo k interkomu nebo audio systému Bluetooth.

Voděodolnost IP67

Vodotěsnost při správné instalaci a používání. Neponořujte do vody.

Obecné pokyny

Sync70 zrcadlí aplikace prostřednictvím CarPlay a Android Auto. Produkt má GPS pro načítání kilometrů nikoliv pro navigaci. Taktéž není hudební přehrávač. Dotyková obrazovka nemusí fungovat v rukavicích nebo při dešti. Otevření těla produktu je nebezpečné a můžete ztratit záruku. Čistěte pouze měkkým hadříkem.

Technické specifikace

Prohlášení o shodě CE: Cellularline S.p.A. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese: www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity . Cellularline S.p.A. také prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2011/65/EU aktualizovanou z 2015/863/EU.

Produkt: INTERPHOSYNC70E	Model: SYNC70	Provozní teplota: -20~70°C
Rozměry mm: 184.2 x 117 x 31.2	Napájení: 5V DC - 2,5A	Váha: 419,5 g
Bluetooth® v. 4.2 - třída 2	Frekvence Bluetooth: 2.402 – 2.480GHz	Výkon Bluetooth: 20dBm
Frekvence WIFI : 2.4G (2400MHz ~ 2500MHz) / 5G (5150Mhz~5250Mhz)	Výkon: Wi-Fi 20 dBm	



WEEE: Symbol přeškrtnuté popelnice na produktu, v dokumentaci nebo na obalu vám připomíná, že všechny elektrické a elektronické produkty, baterie a akumulátory je třeba třídit odděleně na konci své životnosti. Tento požadavek platí pro Evropskou unii a další místa, kde jsou k dispozici systémy tříděného sběru odpadu. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, nelikvidujte tyto produkty jako netříděný komunální odpad, ale odevzdejte je na oficiální sběrné místo k recyklaci.





Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

3. Instalace

3.1 Přehled

- 1 Hlavní jednotka SYNC70E
- 2 Hlavní kabel
- 3 12V Napájecí kabel
- 4 USB-A Napájecí kabel
- 5 USB-C Napájecí kabel
- 6 Distanční podložky k držáku 12-22-24.5-28mm
- 7 Uchycení Quiklox na řídítka
- 8 Nářadí



Mikrofón (v této verzi se nepoužívá)


Paměťová karta (V této verzi se nepoužívá)

USB Konektor (V této verzi se nepoužívá)

3.2 Instalace

Sync70E je kompatibilní se všemi držáky Interphone Quiklox, což umožňuje více možností instalace - včetně objímky na řídítka, do krku řízení u sportovních motocyklů, zrcátka, hrazdy, na nádržku brzdové kapaliny a držáku do auta. Navštivte www.intercom.zone pro více podrobností.

Vyberte vhodnou podložku a nasadte ji na řídítka / hrazdu




1

Nainstalujte držák na gumovou podložku




2

Zašroubujte a utáhněte




3

Zamkněte




4

*Nastavení montáže: Odšroubujte
Otočte a zašroubujte*




5




Quiklox upevňovací systém


Uzamčení: vložte, zatlačte a otočte o 45 stupňů pro uzamčení



Uvolnění: zatlačením a otočením o 45 stupňů vyjměte zařízení z držáku




3.3 Montáž a zapojení napájení motocyklu 12V



- **Žlutý kabel (BATT):** připojte k trvalému +12V napájecímu zdroji, jako je kladný pól baterie motocyklu (+).
- **Černý kabel (GND):** připojte k uzemňovacímu bodu na rámu motocyklu nebo přímo k zápornému pólu baterie (-).
- **Red kabel (ACC):** připojte ke spínanému zdroji +12V, který je aktivní pouze tehdy, když je klíček motocyklu v poloze ACC nebo když je zapnutá palubní deska.


3.4 Zapojení napájecího zdroje pomocí USB



Pro napájení zařízení ze zásuvky USB-A nebo USB-C použijte dodaný kabel USB. **(!) Pro optimální výkon používejte pouze zdroj 2,5A / 12,5W. Slabší zdroj může způsobovat poruchy.**


4. Použití

4.1 Výchozí obrazovka



1. **Carplay / Android auto:** poprvé klepněte pro spárování s telefonem a poté klepněte pro přístup k obrazovce carplay / android auto
2. **Nabídka obrazovky nastavení:** klepnutím otevřete nastavení zařízení
3. **Počítadlo kilometrů:** klepnutím otevřete obrazovku počítadla kilometrů, dlouhým klepnutím resetujete počítadlo kilometrů
4. **Kompas**
5. **GPS signál status**
6. **Hodiny**

4.2 Obrazovka počítadla kilometrů



1. Zpět: klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku




Poznámka: počítadlo kilometrů na SYNC70E je celkový počet kilometrů. Pro resetování je nutné dlouhé stisknutí na počítadlo kilometrů na hlavní obrazovce

4.3 Carplay a Andorid Auto

První použití

Sync70E je třeba spárovat s vaším chytrým telefonem pouze během úvodního nastavení. Pro pokračovat v párování stiskněte připojení Sync70 k napájení a povolení funkcí Bluetooth a Wi-Fi na vašem mobilním telefonu stiskněte ikonu „Carplay“ pro telefony zn.

Apple nebo „Android Auto“ pro telefony zn. Android, jak je znázorněno na obrazovce. Na další obrazovce postupujte podle pokynů.




Klepnutím na **kruhový bod** aktivujete nabídku zkratk




5. Nastavení

5.1 Obrazovka hlavního nastavení

1. Hlavní nastavení systému
2. Nastavení jasu
3. Obnovení továrního nastavení
4. Kontrola verze nainstalovaného firmwaru



5.2 Systémové nastavení



1. Zapněte/vypněte plovoucí tlačítko pro rychlý přístup k místní nabídce
2. Nastavte časové pásmo
3. Nastavte jednotku rychlosti
4. Nastavte čas spánku obrazovky (10"/30"/60"/OFF)
5. Nastavte jazyk
6. Nastavte datum a čas
7. zkontrolujte stav GPS
8. Orientace obrazovky