



# U-COM 16

## Rychlá příručka



### Popis




UPDATE SOFTWARE OVĚŘTE NA  
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH  
www.interphone.com


**Cellularline** S.p.A.  
Via Lambrakis 1/A, 42122 Reggio Emilia, Italy  
www.cellularline.com

### Instalace




#### Pomocí suchého zipu







#### Pomocí oboustranné lepicí pásky



#### Pomocí nalepovací základny




#### Instalace reproduktorů a mikrofonu




#### Mesh Interkom Anténa

Jemně zatlačte na mesh anténu směrem dovnitř, tím ji vyklopíte.





### Legenda a základní funkce

Stiskněte 1x Stiskněte 2x Stiskněte 3x Stiskněte na 1 vteřinu Stiskněte na 5 vteřin Stiskněte na 10 vteřin




Zapnout Vypnout




Zvýšit hlasitost

Snížit hlasitost



Nabíjení



### Hlasové příkazy

Akce	Příkaz
Spustit Mesh interkom	Hey Interphone, Mesh On
Ukončit Mesh interkom	Hey Interphone, Mesh Off
Nastavit Open Mesh mode	Hey Interphone, Open Mesh
Nastavit private Mesh mode	Hey Interphone, Private Mesh
Vytvořit skupinu pro private Mesh	Hey Interphone, Mesh Group

Akce	Příkaz
Bluetooth® interkom párování	Hey Interphone, Pairing Intercom
Připojit první interkom	Hey Interphone, Intercom one
Připojit druhý interkom	Hey Interphone, Intercom two
Připojit třetí interkom	Hey Interphone, Intercom three
Ukonit interkom	Hey Interphone, end Intercom

Akce	Příkaz
Párování s telefonem	Hey Interphone, phone pairing
Přijetí telefonického hovoru	Hello
Odmítnutí telefonického hovoru	Ignore
Spustit Google assistant	Hey Google
Spustit Siri	Hey Siri

Akce	Příkaz
Přehrávání hudby pomocí Bluetooth®	Hey Interphone, play music
Ukončit přehrávání hudby	Hey Interphone, stop music
Zapnout FM rádio	Hey Interphone, FM radio on
Vypnout FM Rádio	Hey Interphone, FM radio off
Následující Skladba/stanice	Hey Interphone, next
Předchozí Skladba/Stаницe	Hey Interphone, previous
Ověřit stav baterie	Hey Interphone, check battery
Zvýšit hlasitost poslechu	Hey Interphone, volume up
Snížit hlasitost poslechu	Hey Interphone, volume down

## Párování s dalším zařízením pomocí Bluetooth®

**Párování s hlavním telefonem (jednotka musí být zapnutá)**

**Párování s druhým telefonem (jednotka musí být zapnutá)**

**Párování se satelitní navigací & TFT (jednotka musí být zapnutá)**

**Párování s dalším zařízením pomocí Bluetooth®**

## Telefon

**Přijetí příchozího hovoru** | **Ukončení hovoru** | **Odmítnutí příchozího hovoru**

**Hlasový asistent** | **Rychlé vytáčení**

## Hudba a FM rádio

**Přehrávání hudby** | **Pauza v přehrávání** | **Následující skladba** | **Předchozí skladba**

**Spustit/ukončit sdílení hudby** | **Zapnout/vypnout FM rádio**

**Následující stanice** | **Předchozí stanice**

## Mesh Intercom - OPEN MESH

**Režim OPEN MESH (defaultně)** | **Spustit/ukončit OPEN MESH** | **Interkom OPEN MESH spojení**

**Přepnout kanál interkom OPEN MESH (1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > Exit > 1 > 2 > ...)**

## Mesh Intercom - PRIVATE MESH

**Režim PRIVATE MESH**

## Párování interkomů pomocí Bluetooth®

**Párování 2 jednotek** | **Párování 3 jednotek** | **Párování 4 jednotek**

## Bluetooth® konference mezi interkomy

**Interkom konference** | **Interkom skupinová konference**

## Párování jiných interkomů pomocí Bluetooth®

**Párování s jinými modely značky Interphone**

**Párování s interkomy jiných značek (s výjimkou modelů Sena)**

## Nastavení