

# **INTERPHONE**

stay in touch



# **SYNC70**

## **UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

1,0

# Obsah


1 Úvod

2 Bezpečnost a varování

3 Instalace a montáž

4 Použití

5 Nastavení



# 01. Úvod

SYNC70 je 7" dotykový displej IPS s velmi jasnou a vysoce kontrastní obrazovkou s výbornou viditelností na slunci a ochranou proti dešti. Připojení přes Apple CarPlay a Android Auto pro navigaci, hovory a ovládání médií.

Vylepšená bezpečnost zahrnuje funkci Detekce mrtvého úhlu (BSD) s upozorněním díky zadní kameře a Duální kamerový záznam (DCR), který nepřetržitě zaznamenává okolí motocyklu. TPMS Systém monitorování tlaku pneumatikách. Díky režimu rozdělené obrazovky mohou jezdci současně sledovat navigaci, zadní kameru a data z palubní desky. Vodotěsné IP66 a úchyt Quiklox zajišťují odolnost a snadnou instalaci.

## 2. Bezpečnost a varování

### **Důležité! Před použitím si přečtěte!**

Nedodržení pokynů může mít za následek smrt, vážné zranění nebo poškození zařízení. Nesprávné nastavení nebo použití zvyšuje tato rizika. Používejte opatrně a během jízdy se soustřeďte. Minimalizujte interakci s obrazovkou a dodržujte zákony vaší země. Cellularline S.p.A. neručí za pokuty z důvodu nedodržení.

### **Správná montáž**

Ujistěte se, že zařízení nebrání vašemu výhledu, ovládání vozidla, neblokuje žádnou bezpečnostní funkci nebo přístroje na palubní desce.

Použití audio systémů (Bluetooth interkomy)

Toto zařízení nepodporuje audio systém s Bluetooth ani interkomy. Připojte svůj mobilní telefon přímo k interkomu nebo audio systému Bluetooth.

### **Voděodolnost**

IP67 vodotěsnost při správné instalaci a používání. Neponořujte do vody.

**TPMS:** TPMS nejsou vhodné pro zahnuté 90° ventily pneumatik.

### **Obecné pokyny**

Sync70 zrcadlí aplikace prostřednictvím CarPlay a Android Auto. Produkt má GPS pro načítání kilometrů nikoliv pro navigaci. Taktéž není hudební přehrávač.

Dotyková obrazovka nemusí fungovat v rukavicích nebo při dešti. Otevření těla produktu je nebezpečné a můžete ztratit záruku. Čistěte pouze měkkým hadříkem.

### **Paměťová karta (nahrávání videa)**

Pro kvalitní záznam je nutné použít  paměťovou kartu SD mini typu U3 (32 GB–256 GB) od renomovaných značek. Jiné karty mohou způsobit poruchu.

## Technické specifikace:

**Prohlášení o shodě CE:** Cellularline S.p.A. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese:

[www.cellularline.com/\\_declaration-of-conformity](http://www.cellularline.com/_declaration-of-conformity) . Cellularline S.p.A. také prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2011/65/EU aktualizovanou z 2015/863/EU.

|                                                                       |                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Produkt:<br>INTERPHOSYNC70                                            | Model:<br>SYNC70                          | Provozní teplota:<br>-20~70°C |
| Rozměry mm:<br>184,2 x 117 x 31,2                                     | Napájení:<br>5V DC - 2,5A                 | Hmotnost:<br>419,5 g          |
| Bluetooth® v. 4.2 – Třída 2                                           | Frekvence Bluetooth:<br>2,402 – 2,480 GHz | Výkon Bluetooth: 20 dBm       |
| Frekvence WIFI: 2,4G<br>(2400MHz ~ 2500MHz) /<br>5G (5150Mhz~5250Mhz) | Výkon:<br>Wi-Fi 20 dBm                    |                               |



WEEE: Symbol přeškrtnuté popelnice na produktu, v dokumentaci nebo na obalu vám připomíná, že všechny elektrické a elektronické produkty, baterie a akumulátory je třeba třídit odděleně na konci své životnosti. Tento požadavek platí pro Evropskou unii a další místa, kde jsou k dispozici systémy tříděného sběru odpadu. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, nelikvidujte tyto produkty jako netříděný komunální odpad, ale odevzdejte je na oficiální sběrné místo k recyklaci.





Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# 3. Instalace

## 3.1 Přehled

- 1 Hlavní jednotka Sync70
- 2 Přední a zadní kamery + montážní příslušenství
- 3 Hlavní kabel
- 4 12V Napájecí kabel
- 5 USB-A Napájecí kabel
- 6 USB-C Napájecí kabel
- 7 Distanční podložky k držáku 12-22-24.5-28mm
- 8 Držák na řídítka
- 9 Sada snímačů TPMS
- 10 Quiklox nářadí



Mikrofon (používá se pouze pro záznam kamery)


Paměťová karta (používá se pouze pro záznam z kamer)

USB konektor (v této verzi se nepoužívá)

## 3.2 Instalace

Sync70 je kompatibilní se všemi držáky Interphone Quiklox, což umožňuje více možností instalace - včetně objímky na řídítka, do krku řízení u sportovních motocyklů, zrcátka, hrazdy, na nádržku brzdové kapaliny a držáku do auta. Navštivte [www.intercom.zone](http://www.intercom.zone) pro více podrobností.

*Vyberte vhodnou podložku a nasadte ji na řídítka / hrazdu*




1

*Nainstalujte držák na gumovou podložku*



2

*Zašroubujte a utáhněte*




3

*Zámkněte*




4

*Nastavení montáže: Odšroubujte  
Otočte a zašroubujte*




5




*Upevňovací systém Quiklox*


**Uzamčení:** vložte, zatlačte a otočte o 45 stupňů pro uzamčení




**Uvolnění:** zatlačením a otočením o 45 stupňů vyjměte zařízení z držáku



### 3.3 Montáž a zapojení napájení motocyklu 12V



### 3.4 Zapojení napájecího zdroje pomocí USB



Pro napájení zařízení ze zásuvky USB-A nebo USB-C použijte dodaný kabel USB. (!) Pro optimální výkon používejte pouze zdroj 2,5A / 12,5W. Slabší zdroj může způsobovat poruchy.

### 3.5 Instalace kamer

Nainstalujte přední a zadní kameru na přední a zadní část motocyklu pomocí dodané samolepící pásky nebo šroubů.

Zvolte polohu tak, aby nic nebránilo v zorném poli, a zajistěte, aby čočky kamer byly dobře chráněny.

#### Nastavení fotoaparátu


Povolte šroub a matici na základně kamery.

1. Otáčením kamery a náklonem kamery získáte správný úhel pohledu
2. Utáhněte šroub a matici na základně kamery




### 3.6 Instalace SD karty

Odstraňte kryt karty TF, vložte kartu, nasadte kryt zpět a zajistěte jej třemi šrouby. Ujistěte se, že je kryt správně orientován. Pro kvalitní záznam použijte paměťovou kartu třídy U3 (32 GB–256 GB) od renomovaných značek. Jiné karty mohou způsobit poruchu.



### 3.7 Instalace snímačů TPMS



- Odstraňte kryt ventilu.

- Vyčistěte dírk ventilu.

- Vložte šroub TPMS.

- Našroubujte snímač na ventil. Jemně jej utáhněte a ujistěte se, že neuniká vzduch.

- Zajistěte snímač pojistnou maticí.

- Otestujte těsnost mýdlovou vodou – neměly by se objevit žádné bubliny.

Senzor používá baterie CR1632. Kryt je přišroubován, pro výměnu baterií stačí kryt odšroubovat.


# 4. Použití

## 4.1 Výchozí obrazovka




1. Carplay / Android auto: poprvé klepněte pro spárování s telefonem a poté klepněte pro přístup k obrazovce carplay / android auto
2. Palubní kamera: klepnutím se dostanete na obrazovku nahrávání DVR a nastavení
3. Nabídka obrazovky nastavení: klepnutím otevřete nastavení zařízení
4. Počítadlo kilometrů: klepnutím otevřete obrazovku počítadla kilometrů, dlouhým klepnutím resetujete počítadlo kilometrů
5. Tlak v pneumatikách: klepnutím otevřete obrazovku a nastavení TPMS
6. Kompas
7. Stav signálu GPS
8. Mikrofon palubní kamery
9. Hodiny

## 4.2 Obrazovka počítadla kilometrů



1. Zpět: klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku

Poznámka: počítadlo kilometrů na SYNC70 je celkový počet kilometrů.  
Pro resetování je nutné dlouhé stisknutí na počítadlo kilometrů na hlavní obrazovce.






## 4.3 Carplay & Andorid Auto



### První použití

Sync70 je třeba spárovat s vaším chytrým telefonem pouze během úvodního nastavení.

Pro pokračovat v párování stiskněte připojení Sync70 k napájení a povolení funkcí Bluetooth a Wi-Fi na vašem mobilním telefonu stiskněte ikonu „Carplay“ pro telefony zn. Apple nebo „Android Auto“ pro telefony zn. Android, jak je znázorněno na obrazovce. Na další obrazovce postupujte podle pokynů.



Klepnutím na **kruhový bod** aktivujete nabídku zkratk



## 4.4 Palubní kamera


Když je vložena karta, systém automaticky přejde do režimu nahrávání. Při nahrávání se na tlačítku palubní kamery zobrazí červený kroužek.



1. Klepnutím se vrátíte na hlavní obrazovku.
2. Klepnutím zapnete nebo vypnete nahrávání okolního zvuku.
3. Klepnutím pořídíte snímek.
4. Klepnutím zahájíte nahrávání, dalším klepnutím nahrávání ukončíte.
5. Klepnutím otevřete nabídku nastavení.
6. Klepnutím zamknete video - záznam se uloží do složky „nouzové“.
7. Klepněte pro funkci BSD zadní kamery (podporuje pouze 2K). Dlouhý stisknutím aktivujete nastavení oblasti detekce BSD.
8. Přejetím nahoru a dolů upravte jas.
9. Přejetím doleva přepnete mezi předním a zadním záznamem.
10. Přejetím prstem doprava přepnete do rozhraní přehrávání.

### Přehrávání videa

Klepnutím na složky „běžné video“ zobrazíte standardní záběry. Klepnutím na složky „nouzové video“ si můžete prohlédnout záběry zaznamenané při aktivní funkci uzamčení videa.





### Video ke stažení

Záznam z palubní kamery si můžete přehrát přímo na svém smartphonu pomocí aplikace „Viidure“ a spárováním se zařízením SYNC70.

Naskenujte QR kód nebo jej vyhledejte v obchodě aplikací. Chcete-li provést párování, vyhledejte název Wifi SYNC70XXXX (XXXX je progresivní sériové číslo) použijte heslo Wifi: 88888888

Tip: v případě problémů s připojením vypněte VPN.

Jako alternativní řešení vyjměte SD kartu ze SYNC70 a stáhněte video soubory do počítače pomocí čtečky SD karet.

## 4.5 Funkce detekce a varování BSD

BSD (Detekce mrtvého úhlu) je bezpečnostní systém, který pomocí vizuálních indikátorů na displeji SYNC70 upozorňuje jezdce na vozidla v mrtvém úhlu. Když je BSD zapnuto, na každé obrazovce se objeví vizuální indikátory.

**\*\*Upozornění:\*\*** Naše technologie využívá k provádění této funkce zadní kameru, která může generovat nežádoucí varování v prostředí se zaparkovanými auty nebo chodci jdoucími po silnici.

Klepnutím na ikonu  otevřete funkci detekce a varování BSD.

Dlouhým stiskem na ikonu otevřete mřížkovaný model rozsahu detekční oblasti, viz obrázek níže. Posunutím šipek upravte rozsah detekce.



Oblast „červeného rámečku“ slouží k detekci zadních vozidel, dvě strany „oblasti žlutého rámečku“ slouží k detekci levého a pravého zadního vozidla.



## 4.6 Kontrola tlaku pneumatik – TPMS


Klepněte na ikonu  a počkejte až ikona tlaku v předních pneumatikách začne blikat. Nainstalujte snímač tlaku v pneumatikách na přední kolo. Po spárování ikona tlaku předního kola zobrazí hodnotu tlaku.

Opakujte stejný postup pro zadní kolo, klepněte na ikonu  a počkejte, dokud nezačne blikat ikona tlaku v zadních pneumatikách. Nainstalujte snímač na zadní kolo. Jakmile se zobrazí obě hodnoty, párování je dokončeno. Chcete-li odstranit údaje o tlaku v pneumatikách, po úspěšném spárování znovu klepněte na ikonu .





### Upozornění na abnormální tlak

Pokud je tlak v pneumatikách abnormální, objeví se varovné vyskakovací okno.



### Nastavení varování před tlakem


Klepněte na ikonu nastavení v pravé dolní části obrazovky TPMS. V nabídce nastavení klepněte na ikonu přední a zadní pneumatiky pro nastavení požadovaného varovného tlaku a jednotky pro výběr mezi PSI/BAR.



# 5. Nastavení

## 5.1 Obrazovka hlavního nastavení

1. Hlavní nastavení systému
2. Nastavení videa
3. Nastavení jasu
4. Nastavení zvuku (v této verzi se nepoužívá)
5. Pokyny k aplikaci ke stažení videa
6. Naformátujte kartu SD
7. Obnovte tovární nastavení
8. Zkontrolujte verzi nainstalovaného firmwaru



## 5.2 Nastavení systému



1. Zapněte/vypněte varování detekce mrtvého úhlu
2. Zapněte/vypněte plovoucí tlačítko pro rychlý přístup k místní nabídce
3. Přepínejte mezi režimem zobrazení celé obrazovky/rozdělené obrazovky
4. Nastavte časové pásmo
5. Nastavte jednotku rychlosti
6. Nastavte čas spánku obrazovky (10"/30"/60"/OFF)
7. Zkontrolujte dostupné místo na kartě SD
8. Nastavte jazyk
9. Nastavte datum a čas
10. Zkontrolujte stav GPS

## 5.3 Nastavení videa

Přečtěte si prosím kapitolu 4.4